

- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- This appliance should not be used by, or near children or individuals with certain disabilities.

burns, electrocution, fire, or injury to persons:
WARNING — To reduce the risk of

- Always unplug appliance immediately after using.**
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

risk of death by electric shock:
live even when the switch is off. To reduce the

KEEP AWAY FROM WATER BEFORE USING READ ALL INSTRUCTIONS

including the following:

When children are present, basic safety precautions should always be followed,

When using electrical appliances, especially

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CALOR INSTANTÁNEO, 5 AJUSTES DE CALOR ULTRA ALTO & SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

La tecnología del calor instantáneo hace que la plancha alcance la temperatura seleccionada muy rápidamente, mediante un potente elemento calefactor de cerámica.

Su plancha cuenta con 5 ajustes de calor ultra alto, para que usted pueda escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más rizado o resistente. Esto no es todo. Su plancha también está dotada de un sistema de conservación del calor, igual a las planchas profesionales creadas por los ingenieros de Conair. A diferencia de otras planchas cuya temperatura baja durante el alisado, este sistema aprovecha una subida de tensión que recupera el calor y mantiene altas temperaturas constantes, para brindar resultados óptimos. Este sistema avanzado permite alisar cada sección usando la misma temperatura, lo cual logra resultados uniformes y procura un acabado perfecto.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

as it is hot when in use.

- Do not attempt to touch the housing of your appliance near straightener plates, Use handles or knobs.
- Do not touch hot surfaces of the appliance.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. Keep the air openings a bed or couch, where the air openings may be blocked.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or plug in, or plugged in, any surface while it is hot or plugged in.
- Do not place the heated unit directly on styling versatile for all hair types. If you have settings and Instant Heat technology provide the iron's unique 5 ultra-high heat temperature or where oxygen is being administered.
- Unit is hot when in use. Do not let heated aerosol (spray) products are being used on or operate where
- Do not use outdoors or operate where a qualified electrician. Do not attempt to defeat the plug. If it still does not fit, contact reverse the plug. If the plug does not fit fully in the outlet, this plug will fit in a polarized outlet only one is wider than the other.) As a safety feature, This appliance has a polarized plug (one blade and ungrounded. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off auto-matically within 60 minutes.
- WARNING: The straightening iron's tourmaline-coated pure ceramic plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the straightening iron has been turned on.**
- Some experience is necessary when learning to use this straightening iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

Use this appliance only for its intended

OPERATING INSTRUCTIONS

- Divida el cabello en secciones de 1 pulgada de ancho por ½ pulgada de espesura o menos.
- Coloque la plancha cerca del cuero cabel-ludo, abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas.
- Cierre las placas y baje la plancha lenta-mente hacia las puntas, manteniendo las placas bien cerradas.
- Abra las placas y afloje el cabello después de llegar a las puntas. Repita estos pasos hasta obtener el estilo deseado. Según la textura de su cabello, puede que sea nec-esario alisar cada sección varias veces.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

High/Max 419°F/446°F	Hard-to-style hair
Med-High 392°F	Thick or wavy hair
Medium 365°F	Average-to-thick or treated hair
Power/Low 338°F	Delicate, thin, easy-to-style hair
LED TEMP. CONTROL	HAIR TYPE

Temperature Setting Guide

your particular need!

You can vary the iron's temperature according to straighten hair, keep the heat setting on high. best results. If you have thick, wavy or hard-to-fine hair, a low temperature will provide the styling versatility for all hair types. If you have settings and Instant Heat technology provide the iron's unique 5 ultra-high heat temperature

GETTING STARTED

the straightening iron has been turned on.

get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after tourmaline-coated pure ceramic plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the straightening iron's
Some experience is necessary when learning to use this straightening iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

TO STRAIGHTEN HAIR

Start with a hair section that is 1 " wide and no more than ¾" thick. Open the iron and place the hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles togeth-er. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends of hair. For best results, use a light styling product before blow-drying hair. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair section to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Asegúrese que su cabello esté limpio y total-mente seco. Nota: Para lograr resultados óptimos, le aconsejamos que utilice un fijador ligero antes de secar el cabello. Conecte el aparato al tomacorriente y oprima el botón de encendido (ON). La luz de encendido.

Para apagar el aparato, oprima el botón de encendido/apagado. El indicador de tempera-tura se apagará. Nunca deje el aparato desa-tendido mientras esté conectado. Para su segu-ridad, el aparato está dotado de un sistema de apagado automático que apagará el aparato después de 60 minutos si usted no lo hace.

ADVERTENCIA: Las placas de cerámica maci-za se volverán muy calientes en segundos. No permite que hagan contacto con la piel después de encender el aparato.

ESCOGER LA TEMPERATURA

Su plancha calienta instantáneamente y cuenta con 5 ajustes de calor ultra alto, para que usted pueda escoger la temperatura per-fecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más resistente. ¡Su plancha se adapta a sus necesidades!

Guía de Temperatura	
AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Tensión/Bajo 338°F	Cabello frágil, fino, fácil de alisar
Medio 365°F	Cabello normal, espeso o tratado
Medio-Alto 392°F	Cabello grueso u ondulado
Alto/Máximo 419°F/446°F	Cabello resistente, difícil de alisar

- No coloque el aparato en ninguna super-ficie mientras esté caliente o conectado.
- Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.
- No utilice una extensión con este aparato.
- No toque las partes calientes de este aparato. Use el mango y los botones o perillas.
- El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente. No lo toque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo solamente con Corriente Alterna de 120V (60 hertz).

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electri-cista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

ADVERTENCIA —

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

- Nunca deje el aparato desatendido mien-tras esté conectado.
- Nunca jale, retuerza o enrolle el cable alrededor del aparato.
- Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
- Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
- No opere este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regréselo a un centro de servicio autor-izado para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de las superfi-cies calientes.
- Nunca utilice el aparato mientras esté dormida/o o adormilada/o.
- Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
- No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando produc-tos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

You'll notice the plates of your new iron give even contact with hair, for better results a little, or "float". This provides firmer, more standards of engineering provide you with that's not all. Conair's professional salon helps you create the look you want. And leave hair silky smooth and shiny.

This Instant Heat technology has 5 ultra-tourmaline evenly distributes heat to protect right off! The combination of ceramic and ultra-smooth glide and extra easy cleanup — any residue from styling products wipes use for precision styling. It heats up to the temperature you've selected for your hair type.

This styling iron features a ceramic heater that maintains temperature during use for precision styling. It heats up to the temperature you've selected for your hair type.

STYLING WITH “FLOATING” EASY-GLIDE TOURMALINE-CERAMIC COATED PLATES USING INSTANT HEAT, THE 5 ULTRA-HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA


PELIGRO —

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

- No lo utilice en el baño o la ducha.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconécte-lo inmediatamente. **No toque el agua.**

out the same way for a perfect finish. set with the same level of heat and comes power so that every strand of your hair is during use. This provides consistent styling results, unlike other units, that lose heat and quickly delivered for optimal styling pleasure to work with, making styling your The new tourmaline ceramic technology is a

The new tourmaline ceramic technology is a pleasure to work with, making styling your hair easier, and letting you achieve salon results at home.



FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALACIADORA



ALISE SUS RIZOS EN SEGUNDOS

tourmaline-ceramic coated straightener



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Instruction & Styling Guide

Model CS31XLR/CS31TX/
CS32BX/CS33FX

infniti

by **CONAIR**
CONAIR

09PA16995

IB-9667

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 5 years from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.


IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Manufacturing quality hair care products with professional heritage and expertise for 50 years.

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER




Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES**

**ADVERTENCIA: SI CREE
QUE NO HAY CORRIENTE
CUANDO EL APARATO
ESTÁ APAGADO, ESTÁ
EQUIVOCADO.**

**MANTÉNGALO ALEJADO
DEL AGUA**



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

**SIEMPRE DESENCHUFE LOS
APARATOS PEQUEÑOS**

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado en la continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$7.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN PRESENTES GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Conair no será responsable en ningún caso por algún daño especial, incidental o consecuente debido al incumplimiento de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

**URNS CURLS INTO
SMOOTH HAIR IN SECONDS**



Before After



Model CS32BX

Model CS33FX


Model CS31XLR/CS31TX

Centro de Servicio
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
Para más información sobre los productos Conair® o Infniti by Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visite en www.conair.com/infniti
©2009 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307
Patente en trámite

Ayudándole a cuidar su cabello con productos de calidad, fabricados con competencia profesional desde hace 50 años.

09PA16995 IB-9667


**GET TO KNOW YOUR
STRAIGHTENING IRON**



Model CS31XLR/CS31TX

Modelo CS31XLR/CS31TX/
CS32BX/CS33FX


Instrucciones



Para su seguridad y para distribuir plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

plancha alaciadora con placas cubiertas de cerámica y turmalina


**GET TO KNOW YOUR
STRAIGHTENING IRON**



Model CS31XLR/CS31TX

Modelo CS31XLR/CS31TX/
CS32BX/CS33FX

Instrucciones



Para su seguridad y para distribuir plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

plancha alaciadora con placas cubiertas de cerámica y turmalina