



ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Blade Set for HC100N, B&R Model, HC102PCS	BLD-1	\$6.50		
Set 4 Attachment Combs, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"	COMB-10	\$1.75		
Set 2 Attachment Combs, left ear and right ear, fits all clippers	COMB-11	\$1.75		
T-Comb fits all clippers	COMB-12	\$1.75		
3 attachment combs, 5/8", 3/4", 7/8", fits all clippers	COMB-13	\$5.00		
Check Brush	HCB-1	\$1.50		
Deaize White Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	\$5.00		
Lubricating Oil (1/2 oz. of 3 tubes)	HC OIL	\$2.00		
Approximate 28 Minute haircut video in Spanish & English (Optional)	HC VIDEO	\$8.95		
Blade Set for HC318, 230S	BLD-9	\$6.50		
Blade Guard	HC-1	\$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	\$1.50		
Blade Set for HC200X, HC220X, HC240X, HC275RW, HCT426	BLD-8	\$6.50		
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$65.00</b>
<b>TOTAL</b>				
<b>Sales Tax</b>				

For information on other Conair product kits visit 1-800-3-CONAIR  
 Conair Corporation, 150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520-9730

**RECORTADOR FINO**  
Modelo MT141

Si el cortador deja de cortar, compruebe que no haya quedado una gran cantidad de cabello entre las hojas. Si éste es el problema, desenchufe el aparato y luego atóje las hojas para quitar los cabellos.

Si el cortador deja de cortar pero sigue funcionando, deberá revisar las hojas. Para adquirir nuevas hojas, envíe un cheque o giro postal por \$6.50, que incluye franqueo y gastos administrativos a:

Conair Corporation  
150 Milford Rd.  
East Windsor, NJ 08520

**MANEJO DEL RECORTADOR (Solo en el modelo HCT426)**

- Para insertar la pila, retire la tapa del compartimiento de pilas girando la pieza inferior del recortador hacia la izquierda y luego en forma recta hacia abajo. Inserte una pila alcalina AA, con el polo positivo hacia arriba como se indica en la figura 1. (Las pilas alcalinas le garantizarán un mejor funcionamiento y prolongarán la vida útil de su aparato). Si no va a usar su unidad por un periodo largo de tiempo o si la pila está descargada, quítela de su recortador. Esto aumentará la vida útil de su recortador.
- Luego de insertar la pila, cierre el compartimiento y encienda la unidad llevando el interruptor a la posición ON (parte inferior del aparato).
- Para recortar su bigote use el peine para bigotes para peinar el cabello en la dirección de crecimiento. Sostenga el recortador en posición vertical y lleve el filo de la hoja en forma recta al bigote para recortar.
- Para limpiar el recortador, lleve el interruptor a la posición OFF (apagado). Usando su pulgar, presione hacia arriba en dirección de la hoja. Esto facilitará la limpieza, ya que la tapa del cabezal está sobre una bisagra. Cepille o sople los recortes de cabello de la hoja cortante.
- Cierre la tapa del cabezal hasta que escuche un clic. Este recortador funciona bien con las patillas y nuca así como también con las barbas de chivo y bigotes. No debe utilizarse con barbas. Use el cortador para barbas completas.

**DESENCHUFE SIEMPRE SUS APARATOS PEQUEÑOS**

Es un aviso de servicio público de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Aparatos Electrodomésticos y de Instrumentos Laboratorios, Inc.

**ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO, SE EQUIVOCA. MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA**

Todo el mundo sabe que la electricidad y el agua son una combinación peligrosa. Pero, ¿sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor esté apagado? Si está enchufado, está recibiendo energía eléctrica. Por lo tanto, cuando no usa sus aparatos, manténgalos desenchufados.

**DESENCHUFE SIEMPRE SUS APARATOS PEQUEÑOS**

Es un aviso de servicio público de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Aparatos Electrodomésticos y de Instrumentos Laboratorios, Inc.

**FORMULARIO DE PEDIDO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS PARA CORTAR EL CABELLO**

ARTÍCULO	PIEZA No.	PRECIO	CANTIDAD	MONTO
Conjunto de hojas para modelos HC100N, B y R, HC102PCS, HC220N, HC240N y R, HC200N	BLD-1	\$6.50		
Conjunto de 4 peines accesorios: 1/8" (0.3 cm), 1/4" (0.6 cm), 3/8" (0.9 cm), 1/2" (1.2 cm)	COMB-10	\$5.00		
Para todos los cortadores	COMB-11	\$1.75		
Conjunto de 2 peines accesorios: para oreja derecha y oreja izquierda Para todos los cortadores	COMB-12	\$1.75		
Peine 1" (2.5 cm) para todos los cortadores	COMB-13	\$5.00		
3 peines accesorios: 5/8" (1.6 cm), 3/4" (1.9 cm), 7/8" (2.2 cm)	HCB-1	\$1.50		
Cepillo para la nuca	CAPE-1	\$5.00		
Capa de lujó de vinilo blanco con cuello con velcro	HC OIL	\$2.00		
Acete lubricante (paq. de 3 tubos)	HC VIDEO	\$8.95		
Video sobre corte de cabello de aprox. 28 minutos en inglés y español (opcional)	DVD-1	\$5.00		
Video instructivo en DVD	SC-1	\$2.00		
Tijeras de peluquero	BLD-9	\$6.50		
Juego de hojas para HC318, 230S	HC-1	\$1.00		
Cubierta para hojas	CLP-1	\$1.50		
Pinzas para modelado (juego de 3)	BLD-8	\$6.50		
Juego de hojas para HC200X, HC240X, HC275RW, HCT426				

Subtotal: \$65.00  
 Impuestos y las ventas: \$0.00  
**TOTAL: \$65.00**

Nombre: \_\_\_\_\_ APT. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: ( ) \_\_\_\_\_ (Llámenos sólo si tenemos alguna pregunta respecto de su pedido)  
 Para obtener información sobre otros repuestos del equipo Conair para cortar el cabello llame al: 1-800-3-CONAIR

**FROM CONAIR**  
EXCITING NEW ITEMS

Recargable  
Works with turbo  
trimmer with turbo  
blade, stainless steel  
Left and right ear attachment combs  
for a blended and  
tapered trim.

Comb mustache  
and personal trimmer  
with stainless steel  
blade and stand.

Exciting new items  
from Conair

**KEEP AWAY FROM WATER WHEN THE SWITCH IS OFF. IF YOU THINK THE POWER IS OFF, TURN THE SWITCH OFF.**

**ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES**

Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc. (UL) has tested and approved the Conair hair trimmer for use in wet areas. However, the trimmer should not be used in areas where the trimmer is likely to be exposed to water. The trimmer should be kept dry and stored in a dry place. The trimmer should be unplugged from the wall outlet when not in use. The trimmer should be kept away from water.

**TO OPERATE TRIMMER (Only in model HCT426)**

1. To insert battery, remove compartment cover from the back of the trimmer. Insert one AA alkaline battery, positive end up as indicated in Fig. 1. (Alkaline batteries will ensure the best performance. If you are not going to use the unit for a long period of time, or if the battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer. Remove the battery from the unit to ON position. Reinsert battery, close battery compartment and trim unit to ON position.

2. After inserting battery, close battery compartment and trim unit to ON position. Use the trimmer, use the trimmer head cover until you hear a click. This trimmer works well on sideburns & necks as well as goatees and mustaches. It is not designed for beard. Use clipper on full beards.

**FROM CONAIR**  
EXCITING NEW ITEMS

Comb mustache and personal trimmer with stainless steel blade and stand.

Exciting new items from Conair

**NEW ARTÍCULOS FASCINANTES DE CONAIR**

Combinación de recortador personal y de bigotes, recorta cabellos en la nariz, orejas y cejas, así como también bigotes y patillas. Incluye peine para bigotes y soporte.

Recortador recargable de barba y bigote con característica turbo, hojas de acero inoxidable y peine accesorio de 5 posiciones para un corte combinado y en cuña.

Nueva máquina de enjabonado en caliente

- Funciona con cualquier marca de cremas de afeitar (no geles)
- Calienta en aproximadamente un minuto
- Indicadores luminosos de encendido y listo
- Proporciona afeitadas suaves con mayor comodidad