

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARING FOR YOUR TRUE GLOW™ VIBRATING MAKEUP BLENDER

1. Clean sponge weekly by removing battery compartment and rinsing under warm, soapy water to help remove the makeup buildup. Wipe with a dry cloth and store unit in a clean, dry place.
2. Do not use abrasive cleaners for cleaning.
3. Do not put unit in dishwasher for cleaning.

NOTE: It is recommended to replace the make-up sponge attachment every 90 days, as the sponge wears over time and loses its efficacy.

TROUBLE- SHOOTING GUIDE

THE SPONGE IS NOT WORKING.	1. Make sure the contacts in the unit are clean. See user maintenance instructions for cleaning procedure. 2. Make sure the batteries are installed properly.
THE SPONGE OPERATES AT SLOW SPEED.	Replace the batteries.
THE SPONGE FALLS OFF DURING USE.	1. Make sure the sponge is snapped on properly. 2. Replace the sponge.

INSTRUCTIONS FOR USING BATTERIES

1. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
4. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
5. Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
6. Remove used batteries promptly.
7. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

BATTERY DISPOSAL

Batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste system.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE VIBRATING MAKEUP BLENDER

1. Close supervision is required when this product is used on, by or near children or people with certain disabilities.
2. Use product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep the unit away from heated surfaces.
4. Never use while sleeping or drowsy.
5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered.
6. Never operate if the product is damaged.
7. Not for use by children.
8. Water resistant: Can be rinsed in a shower but not submerged.

The True Glow™ Vibrating Makeup Blender base has no serviceable parts. Call 1-800-3-CONAIR for instructions to purchase replacement sponges.

SENSITIVITY AND CAUTIONS SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The True Glow™ Vibrating Makeup Blender is a device that is intended to help you apply facial makeup. The True Glow™ Vibrating Makeup Blender System is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions such as acne.

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

We recommend not sharing the sponge; each user should have their own sponge.


Do not use with exfoliation creams with rough or jagged particles.

Removing makeup can cause the sponge to discolor. This will not affect performance and the sponge can be used for the entire recommended life of 90 days.

If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

Moisten your face and apply foundation. Also apply a small amount of foundation to the sponge head. Do not apply pressure with the sponge to the face; let the vibration perform the application.

TRUE GLOW™ VIBRATING MAKEUP BLENDER



OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The True Glow™ Vibrating Makeup Blender operates on 1 AAA battery (not included).

1. Remove the battery cover until the battery door is released.
2. Install 1 AAA battery (not included) as per the markings in the battery compartment.
3. Replace the cover until the battery door is firmly closed.
4. Push it down onto the stand until firmly in place.

STARTING THE VIBRATING MAKEUP BLENDER

Press the ON/OFF button one time to turn on the Vibrating Makeup Blender.

STOPPING THE VIBRATING MAKEUP BLENDER

Press ON/OFF button two times to stop the unit.

ATTACHING AND REMOVING MAKEUP BLENDER

To attach, hold the battery compartment by the rim and push blender onto mounting post until its firmly in place. To remove, hold the rim and pull off.



INSTRUCTIONS FOR USING THE VIBRATING MAKEUP BLENDER

STEP 1

Dampen sponge with water then pat makeup blender sponge into your fave liquid foundation.



STEP 2

Turn on the vibration and gently dab and bounce the blender sponge along the skin to create an airbrushed, finished look!



STEP 3

Use the flat edge to contour, and the precision tip for small areas.



Due to continuing product improvements, the actual product purchased may differ slightly from the one shown.

Please register this product at www.conair.com/registration

SERVICE CENTERS CONAIR CORPORATION

Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION

Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at www.conair.com

©2018 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
stock.image

18PS053241

IB-15291


STEP 4

Do not press the blender sponge hard against your skin as it will reduce the motion and effectiveness. Keep the blender sponge in tight contact and flush against the skin.

STEP 5

Move the blender sponge in a slow, circular motion around your face. Let the vibration do the application.

NOTE: Do not apply makeup close to the eyes to avoid risk of injury.



VIBRATING MAKEUP BLENDER WITH STANDING BASE

CONAIR®

Model BB2 All Versions

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA ESPONJA DE MAQUILLAJE VIBRADORA TRUE GLOW®

1. Limpie la esponja semanalmente, quitando el compartimiento de la pila y enjuagando la esponja en agua jabonosa tibia para ayudar a eliminar los residuos de maquillaje. Seque la unidad con un paño seco y guárdela en un lugar seco y seguro.
2. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
3. No meta la unidad en el lavavajillas.

NOTE: se recomienda cambiar la esponja cada 90 días, ya que se desgasta con el paso del tiempo, perdiendo su eficacia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA UNIDAD NO SE ENCIENDE.	1. Cerciórese de que los contactos de las pilas están limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento/limpieza. 2. Cerciórese de que las pilas están debidamente instaladas.
LA UNIDAD SOLO FUNCIONA A VELOCIDAD BAJA.	Cambie las pilas.
LA ESPONJA SE CAE DURANTE EL USO.	1. Cerciórese de que la esponja está debidamente instalada. 2. Reemplace la esponja.

INSTRUCCIONES ESPECIALES ACERCA DEL USO DE LAS PILAS

1. No utilice pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.
2. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
3. Limpie los contactos del aparato y los de las pilas antes de instalar estas.
4. Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar las pilas.
5. Saque las pilas si no va a usar el aparato por un largo período de tiempo.
6. Saque las pilas gastadas lo antes posible.
7. No junte pilas nuevas con pilas usadas/gastadas. No junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas/baterías recargables.

RECICLAJE DE LAS PILAS/ BATERÍAS

Las pilas contienen materiales que deben reciclarse según las leyes vigentes. No tire las pilas con el resto de la basura.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si resulta ser defectuoso en materiales o mano de obra. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

1. Supervise el uso de este producto cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
2. Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes.
4. No lo use mientras duerme o si está adormilado/a.
5. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se esté administrando oxígeno.
6. No utilice este aparato si está dañado.
7. Este aparato no debe ser usado por niños.
8. Resistente al agua; puede usarse en la ducha, pero no puede ser sumergido en agua. El mango de la esponja de maquillaje vibradora

SENSIBILIDAD Y PRECAUCIONES PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS ÁREAS DELICADAS

La esponja de maquillaje vibradoraTrue Glow™ ha sido diseñada para ayudarle a aplicar maquillaje facial. La esponja de maquillaje vibradoraTrue Glow™ no es un aparato médico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica, tal como el acné.

Si usted está bajo el cuidado de un médico para cualquier condición dermatológica o si su piel es muy sensible, por favor, consulte con su médico antes de usarlo.

Se desaconseja compartir la esponja con otra persona; cada usuario debe tener su propia esponja.


No utilice el aparato con cremas exfoliantes o productos que contengan partículas ásperas.

Nota: utilizar la esponja para quitarse el maquillaje puede descolorar la esponja. Sin embargo, esto no afectará su rendimiento y la esponja podrá usarse durante toda su vida útil (90 días).

Interrumpa el uso de este aparato y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

Moje su rostro y aplique la base. También ponga una pequeña cantidad de base en la esponja. No presione la esponja contra la piel; deje que la vibración lleve a cabo la aplicación.

ESPONJA DE MAQUILLAJE VIBRADORA TRUE GLOW™



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NOTE: La esponja de maquillaje vibradora True Glow™ requiere 1 pila AAA (no incluida).

1. Abra el compartimiento de la pila.
2. Instale 1 pila AAA (no incluida) en el compartimiento, respetando los signos de polaridad +/-.
3. Cierre el compartimiento de la pila.
4. Coloque la unidad en la base y presione firmemente hasta que encaje.

CÓMO ENCENDER LA ESPONJA DE MAQUILLAJE VIBRADORA


Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender la unidad.

CÓMO APAGAR LA ESPONJA DE MAQUILLAJE VIBRADORA

Presione el botón de encendido/apagados dos veces para apagar la unidad.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LA ESPONJA DE MAQUILLAJE

Para instalar la esponja de maquillaje, sostenga el compartimiento de la pila por la orilla y coloque la esponja sobre el soporte de montaje, presionando firmemente hasta que encaje. Para quitarla, sosténgalo por la orilla y jálelo hacia arriba.



MODO DE EMPLEO DE LA ESPONJA DE MAQUILLAJE VIBRADORA

PASO 1

Humedezca la esponja de maquillaje con agua, y luego aplique la esponja en su base líquida favorita.



PASO 2

¡Encienda la vibración y toque suavemente la piel con la esponja para crear un acabado de aspecto retocado perfecto!



PASO 3

Use la orilla plana para el contorno y la punta de precisión para las áreas pequeñas.



PASO 4

No presione mucho la esponja de maquillaje contra la piel; esto disminuirá su movimiento y reducirá su eficacia. Mantenga la esponja de maquillaje justo contra la piel, sin presionar.

PASO 5

Mueva la esponja de maquillaje lentamente contra la piel, haciendo pequeños movimientos circulares. Deje que la vibración lleve a cabo la aplicación.

NOTE: no aplique maquillaje/base muy cerca de los ojos; esto puede causar lesiones.

Debido a las mejoras continuas en nuestros productos, el producto comprado puede diferir ligeramente del producto ilustrado.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

CENTROS DE SERVICIO CONAIR CORPORATION

Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION


Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2018 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
Fotografía de banco de imágenes

18PS053241

IB-15291



CONAIR®

Modelo BB2 (todas las versiones)

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.