

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
 2. Do not use while bathing or in the shower.
 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 4. Do not place in or drop into water or other liquids.
 5. If an appliance falls into water, unplug the appliance immediately. **Do not reach into the water.**
- WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: InfinitiPRO by Conair®

Model No.: 2017NR

Description: Straightening Comb

Responsible Party: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 01/08/2021

USER MAINTENANCE

Your styling tool is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source, allow it to cool, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug it, allow it to cool and return it for repair to an authorized service center only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply-cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.


STORAGE

When not in use, your styling tool is easy to store. Allow it to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location. **Do not jerk or strain cord at plug connections.**

Do not wrap cord tightly around appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES**

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE, SHEA BUTTER-INFUSED, CERAMIC-COATED COMB

The shea butter-infused, easy-glide, ceramic-coated surface is one of the latest and best technological advances in hair appliances. The ceramic even-heat distribution produces the ultimate in silky, shiny, healthy-looking hair. You'll find that hair glides easily through the comb teeth while straightening and that it is easier to clean styling product residue, etc., off the comb after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyaways. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky-smooth, shiny finish.

USING INSTANT HEAT, THE HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This straightening comb maintains constant temperature during use for precision styling. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the comb at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair gets the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

The appliance's 30 temperature settings and instant heat technology combine to provide styling versatility for all hair textures. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or coarse hair, keep the heat setting high. You can vary the appliance's temperature according to your particular need!

Temperature Setting Guide	
Temp. Setting	Hair Type
Low 1–5	Fragile Hair
Medium 6–10	Fine Hair
Medium-High 11–15	Medium/Normal Hair
High 16–20	Wavy/Curly Hair
Maximum 21–30	Coarse/Thick Hair
Turbo Heat®	Up to 18°F/10°C burst of heat for difficult styling spots

WARNING: The comb will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the appliance is turned on. Always do a test before using the straightening comb to ensure the proper setting for your hair type.

Never leave your appliance on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

To activate Turbo Heat®, press the Turbo button. The green light will turn on and the red light will blink. The barrel temperature will increase to Turbo Heat® temperature and hold at that heat for about 30 seconds. After approximately 30 seconds, the green LED will turn off and the barrel temperature will decrease to the original temperature selected without Turbo Heat®. If you want to activate Turbo Heat® again, press the Turbo button. Never leave your appliance on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

SHEA BUTTER-INFUSED COMB

Your new straightening comb is designed with shea butter-infused ceramic, which helps protect hair, minimize damage and add shine with each pass.

GETTING STARTED

Plug the comb into an electrical outlet. Turn on unit. The power indicator light will become illuminated. Allow unit to heat up for 30 seconds.

WARNING: The straightening comb will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the appliance has been turned on.

INFINITI**PRO**
BY CONAIR®
— ULTRA-HIGH HEAT —



INSTRUCTIONS
AND STYLING
GUIDE

For your safety
and continued
enjoyment of
this product,
always read the
instruction book
carefully before
using.

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at
www.conair.com/registration


For information on any Conair or InfinitiPRO by Conair
product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at
www.conair.com/infiniti

©2021 Conair Corporation
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

21PA077212

IB-17148

Get to Know Your
Straightening Comb



Shea Butter-Infused,
Ceramic-Coated
Comb

Heats up to 450°F°

Turbo
Indicator
Light

Power Indicator Light

Power OFF
Button

Turbo Button

30 Adjustable
Temperature
Controls

Comfort Grip

Single Voltage

Tangle-Free
Swivel Cord

Power ON
Button

Auto Off

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dry before using comb. For best results, use a light styling product before blow-drying hair.

1. Start with a hair section that is 2 inches wide and no more than ½ inch thick.

2. While maintaining tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends of the hair.

3. Continue on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat the process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some practice is necessary when learning to use this straightening comb. After using comb several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair easily.

NOTE: Please refer to the Temperature Setting Guide for heat settings.

For faster styling results, we have added a unique, optional Turbo ON/OFF feature. Press the Turbo Heat® button to deliver up to 18°F/10°C more heat in the highest setting for maximum styling performance.

2017nr_21pa077212_infiniti_pro_ultra_high_heat_ib_final.indd 1

1/21/21 11:36 AM

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la duch
3. No coloque ni guarde el aparato donde pue caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al ag u otro líquido
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfe inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. Este aparato no debe ser usado por, en cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato únicamente con el propósi para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. No use un cable alargador/de extensión c este aparato.
5. **No use este aparato si el cable o enchufe están dañados, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. **Mantenga el cable alejado de superficies calientes.**
7. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
8. Nunca obstruya los orificios de ventilación, coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
9. No lo use mientras duerm
10. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto ninguna de las aberturas.
11. No use el aparato en exteriores, ni lo h funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. Este aparato se pone muy calien mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

13. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado (use el soporte integrado), y manténgalo alejado del cable.**

14. No use este aparato con un converti de voltaje.
15. No toque las superficies calientes; los mangos/asas o los botones/perillas.
16. La carcasa del aparato cerca del peine pone muy caliente durante el uso; no la toque.
17. Este aparato no es un juguete; manténg fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120 V AC

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente alterar esta función de seguridad.

NOTA: No use este aparato en cabello sintético/extensionses.

NUEVO REVESTIMIENTO DE FÁCIL DESLIZAMIENTO DE CERÁMICA CON INFUSIÓN DE MANTECA DE KARITÉ

El revestimiento de fácil deslizamiento de cerámica con infusión de manteca de karité es lo último—y lo mejor—en tecnología de aparatos de peluquería. La cerámica distribuye el calor uniformemente, dejando el cabello sedoso, brillante y con un aspecto saludable. Notará que el cabello se desliza fácilmente entre los dientes del peine durante el alisado y que el peine es muy fácil de limpiar después de cada uso. El revestimiento de cerámica también ayuda a controlar la estática. A medida que alisa su cabello, el calor se distribuye uniformemente para que el estilo que cree tenga un acabado de salón perfecto, sedoso y brillante.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, TEMPERATURA VARIABLE Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL CALOR

Este aparato se calienta muy rápidamente y mantiene la temperatura constante durante el uso, para resultados precisos.

Este aparato disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un nuevo y mejorado sistema de recuperación del calor que mantiene la temperatura constante durante el uso. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. El aparato usa la misma temperatura para peinar cada sección, lo que permite

obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

Este aparato cuenta con la tecnología de calentamiento instantáneo y 30 opciones de temperatura para proporcionar máxima versatilidad para todas las texturas de cabello. Si su cabello es fino/delgado, le recomendamos que use temperatura baja para mejores resultados. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que use un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura según su tipo de cabello!

Guía de temperatura

Ajuste de temperatura	Tipo de cabello
Bajo 1–5	Cabello frágil
Medio 6–10	Cabello fino/delgado
Medio-Alto 11–15	Cabello normal/medio
Alto 16–20	Cabello ondulado/rizado
Máximo 21–30	Cabello grueso/espeso
Función Turbo Heat® (calor turbo)	Aumenta la temperatura en 18 °F (10 °C), para obtener resultados más rápidos en las áreas resistentes

ADVERTENCIA: El peine se pone muy caliente en segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato. Siempre haga una prueba preliminar para comprobar que está usando el nivel de temperatura adecuado para su cabello.

Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Sin embargo, para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

Para activar la función Turbo Heat®, presione el botón Turbo; el indicador luminoso verde se encenderá y el indicador luminoso rojo parpadeará. La temperatura del peine subirá a la temperatura Turbo Heat® y permanecerá a este nivel por 30 segundos. Después de aprox. 30 segundos, el indicador luminoso verde se apagará y el peine volverá a la temperatura seleccionada originalmente. Para activar la función Turbo Heat® otra vez, presione el botón Turbo. Nunca descuide/deje este aparato sin vigilancia después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

PEINE CON INFUSIÓN DE MANTECA DE KARITÉ


Su nuevo peine alisador cuenta con un revestimiento de cerámica con infusión manteca de karité para ayudar a proteger el cabello, minimizar los daños y dar brillo con cada pasada.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Enchufe el cable en una toma de corriente. Encienda la unidad; la luz de encendido se encenderá. Permita que la unidad se caliente por 30 segundos.

ADVERTENCIA: El peine alisador se pone muy caliente en segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

FAMILIARÍCESE CON SU PEINE ALISADOR



CÓMO ALISAR EL CABELLO

El cabello debe estar limpio y completamente seco. Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo.

1. Divida el cabello en secciones de 2 in. (5 c de ancho por un máximo de ½ in. (1.5 cm) de grueso.
2. Deslice lentamente la unidad hasta l puntas, manteniendo la tensión.
3. Repita el proceso en cada sección de cabell hasta conseguir el estilo deseado. Dependiendo de la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Nota: Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

NOTA: Véase la tabla Guía de temperatura para determinar qué nivel de temperatura usar, según el tipo de cabello.

Para resultados más rápidos, este aparato cuenta con una función turbo opcional. Simplemente presione el botón Turbo Heat® en cualquier momento para aumentar la temperatura en 18 °F (10 °C) y maximizar el rendimiento de peinado.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: InfinitiPRO by Conair®

Modelo: 2017NR

Descripción: Peine alisador

Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/08/2021

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga todos los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie el exterior con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para comprobar que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.


ALMACENAMIENTO

Cuando no lo usa, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No tirenee ni retuerza el cable al nivel del enchufe.**

No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CONSEJOS DE BELLEZA

Para conseguir los peinados que le gustan o descubrir más productos InfinitiPRO by Conair®, visite infiniti.conair.com

Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar este producto, visitenos en: www.conair.com/registration

Para más información sobre los productos Conair o InfinitiPRO by Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com/infiniti

©2021 Conair Corporation
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

21PA077212

IB-17148

