



NOTE: This heating pad has a 60-minute auto-off feature. During use, check skin under heating pad frequently. Do not leave heating pad unattended.

1. Ensure heating pad is unplugged.
2. Spray water on the surface of the fabric for moist heat treatment.
3. Plug the electrical cord into a 120V AC electrical outlet.
4. Push the ON/OFF button; the power indicator light will illuminate to signal that the heating pad is at Low setting. Press the Settings button to choose among Low, Medium and High levels.
5. Place heating pad on top of the area to be treated.
6. When treatment is done, press and hold the ON/OFF button to turn unit off and unplug.
7. After use, dry the cloth cover and the heating pad before storing.

MOIST HEAT TREATMENT

CONAIRcomfort™

almohadilla térmica de espuma con memoria



manual de instrucciones

para el modelo HP21

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

NOTE: Images used may be different from actual product.

Do not use under covers



Do not sit on heating pad



Do not sharply fold or crease heating pad



Not for use by children



Do not sleep while using heating pad



Do not use heating pad punched up



For additional warnings, please see the Important Safety Instructions and Caution sections.

RESTRICTED HEATING PAD USES

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: CONAIR
Model No.: HP21
Description: HEATING PAD
Responsible Party: Conair Corporation, 1 Cummings Point Rd. Stamford, CT 06902
Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
DATE OF ISSUE: 2019-09-24

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference that may cause undesirable operation, including interference that may cause undesirable operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centro de servicio
 Conair Corporation
 Service Department
 7475 North Glen Harbor Blvd.
 Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2020 Conair Corporation
 Glendale, AZ 85307

Fotografía de banco de imágenes
 20PA071980

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo. Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: CONAIR
Modelo: HP21
Descripción: ALMOHADILLA TÉRMICA
Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Rd. Stamford, CT 06902
 1-800-334-4031

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B ANSI C63.4-2014
 Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24/9/2019

RESTRICCIONES DE USO

Véase la sección "Medidas de seguridad importantes" para más información.



No permita que niños la usen



No use la almohadilla mientras duerme



No apretuje la almohadilla



No use la almohadilla debajo de sábanas/cobijas



No se siente en la almohadilla



No doble/plegue la almohadilla

NOTA: El producto comprado puede diferir del producto ilustrado.

Service Center
 Conair Corporation
 Service Department
 7475 North Glen Harbor Blvd.
 Glendale, AZ 85307
 visit us on the web at www.conair.com
 ©2020 Conair Corporation
 Glendale, AZ 85307
 stock.image
 20PA071980

IB-16739

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

instruction booklet for Model HP21



CONAIRcomfort™

memory foam heating pad

TRATAMIENTO CON CALOR HÚMEDO

1. Cerciórese de que la almohadilla está apagada.
2. Rocíe agua en la funda de tela.
3. Enchufe la unidad en una toma de corriente de 120 V AC.
4. Oprima el botón ON/OFF SETTINGS; el indicador luminoso se encenderá para indicar que la almohadilla se está calentando. Oprima repetidamente el botón ON/OFF SETTINGS para elegir el ajuste de calor deseado: bajo (LOW), medio (MED) o alto (HIGH).
5. Coloque la almohadilla sobre el área que desea tratar.
6. Después de terminar, mantenga oprimido el botón ON/OFF SETTINGS para apagar la unidad, y luego desenchufe el cable. Para sacar el máximo provecho de este producto, no lo use por más de 30 minutos a la vez.
7. Seque la funda de tela y la almohadilla antes de guardarlas.

NOTA: Este producto se apagará automáticamente después de 60 minutos. Examine la piel en contacto con la superficie caliente frecuentemente durante el uso. No descuide/deje sin vigilancia la almohadilla.

