

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.
- Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

Australie/Nouvelle-Zélande – Régler le sélecteur de tension sur « USA/AUST ». Positionner les broches en V inverse, comme ci-contre. 

Remarque : Les prises des appareils australiens/nouveaux-zélandais s'enfonceront dans l'adaptateur avec un peu de difficulté. Il faudra un peu forcer. Le témoin lumineux devrait être allumé lorsque l'appareil est branché. Si le témoin lumineux ne s'allume pas lorsque l'adaptateur est branché, cela signifie que seule la connexion secteur fonctionne et que la connexion USB n'est pas opérationnelle.

Port USB – Pour éviter les risques de dommages, vérifier que l'appareil est rechargeable par le biais du port USB (le câble USB de certains appareils photos sert au transfert de données, et non au chargement).

AVERTISSEMENT

Ce produit ne convertit pas la tension. À moins que votre appareil ne soit bitension, il vous faudra utiliser un convertisseur ou un transformateur en complément de l'adaptateur de prise.

Important – Ne pas utiliser à l'extérieur !

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

AVERTISSEMENT - Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.



Puerto USB



Inglaterra, Irlanda, África, Hong Kong y Singapur



Europa, Medio Oriente, algunas regiones de África, América Latina, Asia, Caribe



Estados Unidos, Canadá, América latina, Caribe, Japón, y regiones de la China



Australia, islas Fiji, Nueva Zelanda, y regiones de la China

Remarque : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit ne servant pas au poste récepteur.
- Contacteur le distributeur ou un technicien radio/TV.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.



Port USB



Angleterre, Irlande, Afrique, Hong Kong et Singapour



Europe, Moyen Orient, certaines régions d'Afrique, Amérique du Sud, Asie et Antilles



USA, Canada, Amérique du Sud, Antilles, Japon, et régions de la Chine



Australie, îles Fidji, Nouvelle Zélande, et régions de la Chine

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos egales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du bon de caisse et d'un chèque ou mandat-carte de \$5,00US pour couvrir les frais de port et manutention. Les résidents de la Californie devront produire une preuve d'achat et appeler le 1-800-3-CONAIR pour obtenir des directives d'envoi. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de manufacture.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

FRANÇAIS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'adaptateurs de prises requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

2. NE PAS utiliser cet adaptateur de prises pour brancher des appareils équipés de douilles ou de prises à vis.

3. **CE PRODUIT N'EST PAS UN CONVERTISSEUR DE TENSION.** Vérifier que l'appareil avec lequel il est utilisé est bitension (120/240V). Utiliser un adaptateur de prise avec un appareil à tension unique (120V) peut présenter un risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, ou peut endommager l'appareil. Pour utiliser votre appareil dans un pays dont le courant est de 220–240V, placer le sélecteur de tension de l'appareil sur "240". Vérifier la tension avant de brancher l'appareil.

EN AUCUN CAS PEUT-ONT TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE FORTUIT, INDIRECT OU SPÉCIAL, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE. Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limite des dommages fortuits, indirects ou spéciaux ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

4. Si votre appareil bitension est équipé d'un sélecteur de tension, veiller à ce que ce-dernier soit sur la bonne position avant de brancher l'appareil. Avant de brancher l'appareil, lire les instructions ayant trait au double voltage contenues dans ce livret et dans le mode d'emploi de l'appareil.

5. Connecter l'appareil à l'adaptateur avant de brancher celui-ci dans la prise de courant.

6. Débrancher l'adaptateur lorsque vous ne l'utilisez pas.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:
Prise CA : 8A MAX. 100–240V CA
Port USB : 5V CC, 2.4A MAX

GARDER CES INSTRUCTIONS

CONFIGURATION DES PRISES

Royaume Uni – Régler le sélecteur de tension sur « UK ». Abaisser la fiche du milieu.

Europe – Régler le sélecteur de tension sur « Europe ». Appuyer sur le bouton pour libérer les fiches rondes.

Amérique du Nord/Amérique du Sud/Japon – Régler le sélecteur de tension sur « USA/AUST ». Les fiches plates sortiront.

