

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, especially when children are present, precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off.

- The appliance should always be placed on a firm, flat, waterproof surface at least four feet (1.2 m) away from bedside, six inches (15 cm) from the wall and out of reach of patients, children, and pets. Be sure the appliance is in a stable position and the power cord is away from heated surfaces and out of the way to prevent the humidifier from being tipped over.
- Before use, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label.
- Before use, extend the cord and inspect for any signs of damage. Do not use if the cord has been damaged. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not repair or regulate electronic and mechanical properties without authorization.
- Do not place the humidifier on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- The appliance should not be left unattended in a closed room since air could become saturated and leave condensation on walls and furniture. Leave room door partly open.

- Do not cover the mist outlet with foreign objects while the humidifier is in operation. Do not insert foreign objects into any openings of the humidifier.
- Do not aim mist nozzle directly at children, walls, or furniture.
- Unplug the appliance during filling and cleaning. Do not try to refill the water tank or open the tank cover without unplugging it. Failure to comply will result in personal injury. Pull the plug rather than the cord when applying tension to the plug.
- Do not use appliance for other than its intended use.
- Do not use outdoors. The appliance is for indoor, residential use only.
- Do not tilt, move or empty the water tank when the humidifier is on. Please turn the unit off when moving and when cleaning the water tank or appliance. Unplug the appliance when not in use.
- The humidifier should be maintained daily following the operation described in this manual.
- Do not use without all the components in their proper place.
- Do not place any part of this unit in the dishwasher.

CAUTIONS

- Do not use any detergents, gasoline, glass cleaners, furniture brighteners, paint thinners or other dissolving agents to clean any parts. Do not rinse the base under water or immerse it in liquid.
- Excessive humidity in the room will cause condensation on windows and furniture. It is suggested that humidifiers should not be used when humidity is greater than 65%, and

excessive humidification may occur if exceeded. If this happens, please turn off the machine.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

USER GUIDE

- Plug the appliance into an appropriate power source. After the appliance is plugged in, one beep will be heard and the appliance will be on standby. The power indicator will flash green and the setting indicator will flash purple once.
- Power ON/Power OFF: Press the Power button once and the appliance will start working under the default High setting. The power indicator will light up green and the setting indicator will light up blue.
- A short beep can be heard after each press of a button.
- To switch from High to Low setting, press the setting button once. The indicator light will turn from blue to purple.

- Refill indicator: The power indicator will illuminate in red and the setting indicator will turn off when the water tank is empty. When this happens, turn off the appliance and refill the tank with water. The appliance will revert to its previous setting once the water tank is filled to the appropriate level and the appliance is powered on again.
- Should the tank be removed from the base while in operation, the power indicator will continuously flash green and the setting indicator will flash blue. It is not recommended to remove the tank while the appliance is in use. Always shut your machine off before removing any part of the appliance.

LIGHT COLOR	FUNCTION
Green	Power on
Red	When water level is low
Blue	High mist output
Purple	Low mist output

FILLING/REFILLING

- Remove lid from water tank. Lift the water tank off the base and place on a waterproof surface.
- Fill the water tank with cool, distilled water. Do not fill with warm or hot water. Avoid pouring water into the ventilation holes in the tank. Do not fill past the Max Fill line.
- Replace the lid by firmly turning back into place.
- Plug in the appliance to an appropriate power source.
- You may adjust your settings from High to Low by pressing the setting button once.
- Dispose of excess water when appliance is not in use. Do this by removing the water tank from the base, removing the lid, and emptying residual water into a sink.

CLEANING AND MAINTENANCE

NOTE: ALL MAINTENANCE SHOULD BE DONE IN THE KITCHEN OR BATHROOM ON A WATER RESISTANT SURFACE

DAILY MAINTENANCE

If the appliance is used as directed, rigorous cleaning will not be required.

- Caution:** Always turn off the power switch and disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning
- Remove lid and remove the water tank from the base.
- Empty the water tank of any residual water and rinse. Then wipe the base clean with a clean cloth or towel.
- Do not immerse or pour water accidentally into the base. The base should be kept dry. Should water fall into the base, empty the base in a sink of any residual water, then wipe dry with a soft cloth or towel. Let the base air-dry for 30 minutes before resuming use.
- Should mineral deposits build up on the ultrasonic membrane, gently clean with a vinegar-soaked cotton swab. Failure to keep this unit clean from mineral deposits usually found in hard water will affect the efficiency of the unit.


LIMITED WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

This 2-year warranty covers defective materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase. Any defective part will be, at the discretion of the manufacturer, repaired or replaced at no charge if the appliance has not been tampered with and has been used according to these printed directions. Retain receipt to prove warranty. This warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary from state to state.

ELECTRICAL PARAMETER

Working voltage	120V/60HZ
Rated power	22W

GETTING TO KNOW YOUR HUMIDIFIER



ENVIRONMENT-FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment! Please remember to respect your local regulations on electronic disposal. Dispose of nonworking electrical equipment in accordance with your local recycling and waste removal regulations.

WARNING: NOTE: DO NOT OVERFILL, add water to MAX FILL Line indicated under the water tank lid, otherwise there will be no mist.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our discretion) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive or unreasonable use. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. To obtain service under this warranty, return the defective product to the address listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE FCC MARKINGS

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: CONAIR

Model No.: HUM01

Description: Ultrasonic Humidifier
Responsible Party: Conair Corporation,
 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902
 1-800-334-4031

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.
DATE OF ISSUE: 2 Dec 2019

Service Center
Conair Corporation
 Service Department
 7475 N. Glen Harbor Blvd.
 Glendale, AZ 85307

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

Please register this product at www.conair.com/registration

©2020 Conair Corporation
 Made in China

19PA065918

IB-16653



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

- Siempre coloque este aparato sobre una superficie firme, plana e resistente al agua, a una distancia mínima de cuatro pies (1.2 m) de las camas, a 6 in. (15 cm) de las paredes y fuera del alcance de personas enfermas, niños y mascotas. Asegúrese de que el aparato está estable y de que el cable de alimentación está alejado de las superficies calientes y fuera del paso para evitar volcar el humidificador por accidente.
- Antes del uso, asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde al voltaje indicado en la etiqueta de especificaciones del producto.
- Antes del uso, extienda el cable y compruebe que no presenta signos de daños. Si el cable está dañado, no use el aparato. Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado u otra persona calificada. No repare ni ajuste los componentes electrónicos o mecánicos de este producto sin autorización.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un

quemador a gas o de un hornillo eléctrico caliente, ni en un horno caliente.

- No descuide/deje el aparato sin vigilancia en una habitación cerrada, ya que el aire puede saturarse con vapor y dejar condensación en las paredes y los muebles. Deje la puerta de la habitación parcialmente abierta.
- No cubra la boquilla de salida del vapor con objetos extraños durante el funcionamiento. No introduzca objetos extraños en ninguna de las aberturas del humidificador.
- No apunte la boquilla de salida del vapor hacia niños, paredes o muebles.
- Desenchufe el aparato antes de llenar el depósito de agua y antes de limpiarlo. No intente rellenar el depósito de agua ni abrir la tapa del depósito sin desenchufar el aparato; esto puede causar lesiones personales. Para desenchufar el cable, agárrelo del enchufe en vez del cable.
- No use el aparato para ningún fin que no sea el indicado.
- No lo use en exteriores. Este aparato es solo para uso residencial, en interiores.
- No incline, mueva ni vacíe el depósito de agua durante el funcionamiento. Siempre apague la unidad antes de moverla o de limpiar el depósito de agua o el aparato. Desenchufe el aparato después de cada uso.

- No lo use a menos que todos los componentes estén en su puesto.
- No meta ninguna parte del aparato al lavavajillas.

PRECAUCIONES

- No use detergentes, gasolina, limpiadores de vidrio, abrillantadores de muebles, diluyentes de

pintura u otros agentes disolventes para limpiar ninguna parte del aparato. No enjuague la base bajo el agua, ni la sumerja en líquido.

- El exceso de humedad en una habitación puede causar condensación en las ventanas y los muebles. Se sugiere no usar humidificadores de aire cuando la humedad del aire está superior al 65 %, ya que esto puede causar una humidificación excesiva del aire. Si esto sucede, apague la unidad.
- No enchufe/desenchufe la unidad con l manos mojadas.
- No haga funcionar el aparato sin agua en el depósito de agua.
- No permita que niños usen este aparato sin la supervisión de un adulto.
- Esta unidad está diseñada para ser usada con agua. No la use con ningún otro líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufe el cable en una toma de corriente apropiada; emitirá un pitido e ingresará en el modo de espera. La luz de encendido parpadeará en verde y el indicador de modo parpadeará brevemente en morado.

- Para encender/apagar la unidad: presione el botón de encendido/apagado; la unidad se encenderá en el modo alto (el modo por defecto). La luz de encendido se encenderá y el indicador de modo se encenderá en azul.
- La unidad emitirá un pitido breve cada vez que presione el botón.
- Para elegir el modo bajo, presione el botón de ajuste; el indicador de modo se pondrá morado.
- Indicador de llenado: la luz de encendido se pondrá roja y el indicador de modo se apagará cuando el depósito de agua esté vacío. Cuando esto ocurra, apague el aparato y vuelva a llenar el depósito con agua. Nota: después de llenar el depósito de agua al nivel adecuado y volver a encender el aparato, este se encenderá en el modo previamente usado.

- Si retira el depósito de agua de la base durante el funcionamiento, la luz de encendido parpadeará en verde y el indicador de modo parpadeará en azul. No se recomienda retirar el depósito de agua durante el funcionamiento. Siempre apague la unidad antes de retirar cualquier parte.

COLOR DE LA LUZ	MODO
Verde	Encendido
Rojo	Hivel de agua bajo
Azul	Alto
Morado	Bajo

LLENADO/RELLENADO

- Retire la tapa del depósito de agua. Levante el depósito de agua de la base y colóquelo en una superficie resistente al agua.
- Llene el depósito de agua con agua destilada fría. No use agua tibia o caliente. Evite verter agua en el modo de espera. La luz de encendido parpadeará en verde y el indicador de modo parpadeará brevemente en morado.

- Vuelva a colocar la tapa, girándola firmemente.
- Enchufe el cable en una toma de corriente apropiada.
- Oprima repetidamente el botón de ajuste para elegir el modo deseado.
- No guarde agua en el depósito de agua cuando la unidad no esté en uso (tire el agua). Para tirar el agua restante, retire el depósito de agua de la base, quite la tapa y vacíe el agua en el fregadero.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA: TODO EL MANTENIMIENTO DEBE REALIZARSE EN LA COCINA O EL BAÑO, SOBRE UNA SUPERFICIE RESISTENTE AL AGUA.

MANTENIMIENTO DIARIO

Si el aparato se usa según las instrucciones, no necesitará una limpieza rigurosa.

- Precaución:** siempre apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Quite la tapa y retire el depósito de agua de la base.
- Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo. Luego, limpie la base con un paño o toalla limpia.
- No sumerja la base en agua, ni vierta agua sobre ella. La base debe mantenerse seca. En caso de que agua caiga en la base, vacíe el agua en un fregadero y séquela con un paño suave o una toalla. Permita que la base se seque al aire por 30 minutos antes de volver a usarla.
- Si se acumulan depósitos minerales en la membrana de ultrasonidos, límpiela suavemente con un bastoncillo de algodón empapado en vinagre blanco. No mantener la unidad libre de depósitos minerales (los cuales que se encuentran generalmente en el agua dura) afectará su eficiencia.

GARANTÍA LIMITADA (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Esta garantía de 2 años cubre materiales o mano de obra defectuosos por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Cualquier parte defectuosa será, a discreción del fabricante, reparada o reemplazada sin costo alguno, siempre que el aparato no haya sido alterado y haya sido utilizado de acuerdo con estas instrucciones impresas. Guarde su recibo de compra para hacer valer la garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y otros derechos que varían de un Estado a otro.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje	120 V/60 HZ
Potencia nominal	22 W

FAMILIARÍCESE CON SU HUMIDIFICADOR DE AIRE



ELIMINACIÓN ECOLÓGICA

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerde que debe respetar las normativas locales sobre la eliminación de productos eléctricos y electrónicos. Deseche los equipos eléctricos que no funcionen de acuerdo con las normas locales de reciclaje y eliminación de desechos.

ADVERTENCIA: NOTA: ¡NO SOBRELLENE EL DEPÓSITO! Agregue agua solamente hasta el nivel de llenado máximo ("MAX") debajo de la tapa del depósito, o la unidad no producirá vapor

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales. Esta garantía excluye los daños ocasionados por el uso comercial, abusivo o no razonable del producto. Los defectos resultantes del desgaste normal del producto no se consideran defectos de fábrica bajo esta garantía. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a la dirección indicada a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA:

Este artefacto cumple con la Sección 18 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 18 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Precaución: se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair Corporation, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: CONAIR

Modelo: HUM01

Descripción: humidificador de aire ultrasónico

Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road Stamford, CT 06902 1-800-334-4031

Normas: normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de diciembre de 2019

Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos

Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en **www.conair.com**

Para registrar su producto, visítenos en: **www.conair.com/registration**

©2020 Conair Corporation
Hecho en China

19PA065918



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

CONAIR

IB-16653