

INSTRUCTION & STYLING GUIDE

270 MODELS



STYLING ATTACHMENTS INCLUDED



1875 WATT COMPACT AC STYLER

INFINITI PRO BY CONAIR®



Este mensaje sobre los...

INTERRUPTERS
CIRCUIT
FAULT
GROUND

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

...puede salvar una vida.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escogerc: un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema

permanente que el instalara. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae a tierra mientras está conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte... **aunque el interruptor esté en la posición de apagado.**

Un fusible o un disyuntor/ interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.



¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! Comparado con ella, el precio es bajo! No espere... ¡instale uno ahora mismo!

**Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) por sus siglas en inglés es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.*

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que conecta al aparato esté suelta y recta.

ALMACENAJE — Importante

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regrese a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

PRECAUCIÓN

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, automáticamente para evitar daños al aparato, apagara el secador o cortara la temperatura de este ocurrirra, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas.

Si este ocurren, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurren, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurren, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas.

Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que se enfríe y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

TRY OUR OTHER INFINITI PRO BY CONAIR® PRODUCTS



Dryer Model 259

Straightener Model CS710R

GARANTÍA LIMITADA DE CUATRO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADA SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 48 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, automáticamente para evitar daños al aparato, apagara el secador o cortara la temperatura de este ocurrirra, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas.

Si esto ocurren, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurren, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, automáticamente para evitar daños al aparato, apagara el secador o cortara la temperatura de este ocurrirra, un sistema de seguridad de aire están bloqueadas u obstruidas.

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regrese a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que conecta al aparato esté suelta y recta.

PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI PRO BY CONAIR®

LIMITED FOUR-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 48 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 48 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 48-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Secador Modelo 259



Plancha Modelo CS710R



CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE — Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.



IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you — a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

Para registrar este producto, visite: register.conair.com

CENTRO DE SERVICIO

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2022 CONAIR LLC

Para más información sobre los productos Conair® o Infniti by Conair®, llame al


1-800-3-CONAIR o visitenos en:

www.conair.com

17PD028071

IB-14986B

SECADOR COMPACTO CON MOTOR AC DE 1875 VATIOS



ACCESORIOS INCLUIDOS



INSTRUCCIONES Y GUÍA DE PEINADO MODELOS 270

STOP

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

This message about...