

4. Después de enjuagar las cuchillas internas y el marco de la hoja, deje que se sequen al aire libre para volver a ensamblar las piezas. Una vez seco, vuelva a instalar el cabezal de afeitado, presionando hasta que haga clic y encaje en su lugar. Seque la carcasa del aparato con una toalla seca.

1. Siga los pasos 1-4 de la limpieza regular:

2. Quite la pieza de bloqueo de las cuchillas internas (Fig. H).

3. Retire las cuchillas internas (Fig. I).

4. Enjuague cuidadosamente las cuchillas internas por dentro y por fuera (Fig. J).

5. Vuelva a colocar las cuchillas internas en el marco de la hoja, alineando las cuchillas con el eje central (Fig. K).

6. Vuelva a colocar la pieza de bloqueo de las cuchillas internas en su sitio, deslizando la en el marco de la hoja hasta que encaje (Fig. L).

7. Cierre el marco de la hoja y vuelva a instalar el cabezal de afeitado en el aparato.



8. Para retirar la guía de las cuchillas, jale la parte trasera para sujetarla (Fig. 3).

4. Antes guardar el aparato, deslice la guía por encima de las cuchillas.



1. Si es la primera vez que usa el aparato, instale el cabezal de afeitado en el aparato.

2. Encienda el aparato.

3. Para cortar los vellos al ras o dar forma al área del bikini, use el cabezal sin la guía.

4. Mueva el cabezal suavemente en dirección lateral con dientes largos, ideal para cortar los vellos cortos.

5. Para dar forma al área del bikini, sostenga el aparato de manera que las cuchillas estén perpendiculares a la piel y presione hacia abajo, creando el contorno deseado poco a poco.

6. Para conseguir un acabado limpio, afeite la zona con el cabezal de afeitado.

7. Para acortar los vellos sin afeitárselos, instale la guía sobre el cabezal. Deslice la guía por encima de las cuchillas, alineando los dientes de la guía a la cuchilla y que la parte superior de la guía esté en la misma dirección que los dientes de la guía.

8. Nunca tire pilas/baterías al fuego.

9. Apague el aparato después del uso.

6. Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños, especialmente aquellas que sean ingeridas.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

1. Instale el recortador de nariz/orejas cómo se describe en la sección "CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL".

CÓMO USAR LA RECORTADORA MULTITUSOS

CÓMO USAR LA RECORTADORA DE CEJAS

1. La recortadora de cejas cuenta con dos cuchillas. La cuchilla grande puede usarse para cortar el vello corporal y las cejas. La cuchilla más de ¼ in (5 mm) dentro de la nariz.

2. Para acortar el vello en la nariz, introduzca suavemente la punta del cabezal en la nariz.

3. Guarde el aparato en un lugar seco y fresco, ya que la batería es sensible a las altas temperaturas.

4. Nunca tire pilas/baterías al fuego.

5. Apague el aparato después del uso.

6. Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños, especialmente aquellas que sean ingeridas.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

1. Si tiene que sacudir el aparato para eliminar el exceso de agua, sosténgalo firmemente para no dejarlo caer ni desarmar el cabezal.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.


2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

1. Instale el recortador de nariz/orejas cómo se describe en la sección "CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL".

BATTERY DISPOSAL

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in the municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ battery recycling seal on the nickel-metal hydride battery indicates Conair is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle this battery at the end of its useful life, when taken out of service in the United States and Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing used nickel-metal hydride batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY™ for information on nickel-metal hydride battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Conair's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

To find a battery recycling drop-off location near you, call 1-800-822-8837 or go to www.call2recycle.org/locator/



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA BATERÍA

Dependiendo de las normas regionales o locales de niquel-hidruro metálico (Ni-MH),

4. Para cortar el vello en las orejas, introduzca suavemente la punta del cabezal en la oreja, no mueva con cuidado la punta del canal del oído.

5. Alinee el indicador con la marca "6mm" en la oreja para cortar los vellos largos. Nunca inserte el cabezal alrededor de la superficie externa de la oreja y fuera del canal del oído. También quie el ideal para cortar las cejas.

6. Para dar forma al área del bikini, sostenga el aparato de manera que las cuchillas estén perpendiculares a la piel y presione hacia abajo, creando el contorno deseado poco a poco.

7. Para acortar los vellos sin afeitárselos, instale la guía sobre el cabezal. Deslice la guía por encima de las cuchillas, alineando los dientes de la guía a la cuchilla y que la parte superior de la guía esté en la misma dirección que los dientes de la guía.

8. Nunca tire pilas/baterías al fuego.

9. Apague el aparato después del uso.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

ELIMINACIÓN/RECICLAJE DE LA BATERÍA

Dependiendo de las normas regionales o locales de niquel-hidruro metálico (Ni-MH),

4. Para cortar el vello en las orejas, introduzca suavemente la punta del cabezal en la oreja, no mueva con cuidado la punta del canal del oído.

5. Alinee el indicador con la marca "6mm" en la oreja para cortar los vellos largos. Nunca inserte el cabezal alrededor de la superficie externa de la oreja y fuera del canal del oído. También quie el ideal para cortar las cejas.

6. Para dar forma al área del bikini, sostenga el aparato de manera que las cuchillas estén perpendiculares a la piel y presione hacia abajo, creando el contorno deseado poco a poco.

7. Para acortar los vellos sin afeitárselos, instale la guía sobre el cabezal. Deslice la guía por encima de las cuchillas, alineando los dientes de la guía a la cuchilla y que la parte superior de la guía esté en la misma dirección que los dientes de la guía.

8. Nunca tire pilas/baterías al fuego.

9. Apague el aparato después del uso.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.


8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.



GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.

5. Usando un pequeño destornillador Phillips (de esteril), quite el tornillo situado al extremo de la cubierta del compartimento de la pila (2).

6. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional) está disponible en todo momento al 1-800-498-8666.

8. Nunca abra, apaste, perforo ni desarme baterías, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/

9. Deseché las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

10. No tire pilas/baterías recargables a la basura.

11. Retire la batería del aparato antes de recargarla.

12. Compruebe que el aparato esté funcionando correctamente.

2. No use un secador/calentador para secar el aparato; esto puede dañarlo o impedir su buen funcionamiento.

3. Separe la cubierta del compartimento de la carcasa interna (3) y (4).

4. Corte las conexiones (5) para retirar la batería.