

manufacturer. Use attachments not recommended by the use as described in this manual. Do not use this appliance only for its intended children or individuals with certain disabilities.

2. This appliance should not be used by, on, or near

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**

electrocution, fire, or injury to persons:

WARNING — To reduce the risk of burns, if an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not place in, or drop into, water or other liquid. 4. Do not place in, or drop into, water or fall or be pulled into a tub or sink. heat-sensitive areas. 3. Do not place or store appliance where it can 2. Do not use while bathing or in a shower. 1. **Always unplug appliance immediately after using.**

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

live even when the switch is off.

DANGER — Any hair dryer is electrically

KEEP AWAY FROM WATER BEFORE USING READ ALL INSTRUCTIONS

following:

tions should always be followed, including the when children are present, basic safety precau-

When using electrical appliances, especially

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

4. **Never operate this appliance if it has a dam-**

aged cord or plug, if it is not working properly, if

it has been dropped, damaged, or dropped into

water. Return the appliance to a Conair Service

Center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around**

dryer, even during storage.

6. Never block the air openings of the

appliance or place it on a soft surface, such

as a bed or couch, where the air openings

may be blocked. Keep the air openings free

of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any open-

ing or hose.

9. Do not use outdoors or operate where

aerosol (spray) products are being used

or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord to

operate a dryer.

11. Do not direct hot air toward eyes or other

heat-sensitive areas.

12. **Attachments may be hot during use.**

13. Do not place appliance on any surface while

its operating.

14. While using the appliance, keep your hair out

of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with voltage converter.

5. Place bonnet over hair, pull drawstring com-

fortably tight and lock in by pushing locking

mechanism button and sliding close to the metal

ring in the bonnet.

6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is

best for very wet hair; medium and low settings

are for more gentle drying or touch-ups on hair

that has been lightly misted with water. Drying

times vary with heat settings and different hair

types; you will soon learn which heat setting and

timing works best for your hair. For best curl

results, turn the dryer to the “cool” setting for a

few minutes at the end of your drying time. Cool

air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and

styling, unlock the bonnet from the hose and

attach the vent brush by lining up the lines

on the locking rings of hose and attachment.

Slightly twist clockwise to lock. Use the vent

brush for precision styling. Note that the hose

may become hot during the drying process. Rest

hose on clothing (i.e. shirt collar, robe) rather

than your skin.

8. For hot conditioning treatments, follow the

directions of the treatment manufacturer.

Generally, the conditioning lotion or liquid is dis-

tributed in the hair and heat is applied until the

desired conditioning has been achieved.

9. After use of bonnet, push the locking mecha-

anism button again and pull away from the

bonnet to unlock the drawstring. Take bonnet

and store it in the dryer housing. Push in the

easy lock button on the hose while at the same

time pulling the drawstring: the springy hose

will conveniently compact for storage inside the

housing. Gently loop powercord and store it in

ring in the bonnet.

10. Do not use with voltage converter.

11. Do not use while bathing or in a shower.

12. **Attachments may be hot during use.**

13. Do not place appliance on any surface while

its operating.

14. While using the appliance, keep your hair out

of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with voltage converter.

5. Place bonnet over hair, pull drawstring com-

fortably tight and lock in by pushing locking

mechanism button and sliding close to the metal

ring in the bonnet.

6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is

best for very wet hair; medium and low settings

are for more gentle drying or touch-ups on hair

that has been lightly misted with water. Drying

times vary with heat settings and different hair

types; you will soon learn which heat setting and

timing works best for your hair. For best curl

results, turn the dryer to the “cool” setting for a

few minutes at the end of your drying time. Cool

air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and

styling, unlock the bonnet from the hose and

attach the vent brush by lining up the lines

on the locking rings of hose and attachment.

Slightly twist clockwise to lock. Use the vent

brush for precision styling. Note that the hose

may become hot during the drying process. Rest

hose on clothing (i.e. shirt collar, robe) rather

than your skin.

8. For hot conditioning treatments, follow the

directions of the treatment manufacturer.

Generally, the conditioning lotion or liquid is dis-

tributed in the hair and heat is applied until the

desired conditioning has been achieved.

9. After use of bonnet, push the locking mecha-

anism button again and pull away from the

bonnet to unlock the drawstring. Take bonnet

and store it in the dryer housing. Push in the

easy lock button on the hose while at the same

time pulling the drawstring: the springy hose

will conveniently compact for storage inside the

housing. Gently loop powercord and store it in

ring in the bonnet.

10. Do not use with voltage converter.

11. Do not use while bathing or in a shower.

12. **Attachments may be hot during use.**

13. Do not place appliance on any surface while

its operating.

14. While using the appliance, keep your hair out

of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with voltage converter.

5. Place bonnet over hair, pull drawstring com-

fortably tight and lock in by pushing locking

mechanism button and sliding close to the metal

ring in the bonnet.

6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is

best for very wet hair; medium and low settings

are for more gentle drying or touch-ups on hair

that has been lightly misted with water. Drying

times vary with heat settings and different hair

types; you will soon learn which heat setting and

timing works best for your hair. For best curl

results, turn the dryer to the “cool” setting for a

few minutes at the end of your drying time. Cool

air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and

styling, unlock the bonnet from the hose and

attach the vent brush by lining up the lines

on the locking rings of hose and attachment.

Slightly twist clockwise to lock. Use the vent

brush for precision styling. Note that the hose

may become hot during the drying process. Rest

hose on clothing (i.e. shirt collar, robe) rather

than your skin.

8. For hot conditioning treatments, follow the

directions of the treatment manufacturer.

Generally, the conditioning lotion or liquid is dis-

tributed in the hair and heat is applied until the

desired conditioning has been achieved.

9. After use of bonnet, push the locking mecha-

anism button again and pull away from the

bonnet to unlock the drawstring. Take bonnet

and store it in the dryer housing. Push in the

easy lock button on the hose while at the same

time pulling the drawstring: the springy hose

will conveniently compact for storage inside the

housing. Gently loop powercord and store it in

ring in the bonnet.



6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is

best for very wet hair; medium and low settings

are for more gentle drying or touch-ups on hair

that has been lightly misted with water. Drying

times vary with heat settings and different hair

types; you will soon learn which heat setting and

timing works best for your hair. For best curl

results, turn the dryer to the “cool” setting for a

few minutes at the end of your drying time. Cool

air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and

styling, unlock the bonnet from the hose and

attach the vent brush by lining up the lines

on the locking rings of hose and attachment.

Slightly twist clockwise to lock. Use the vent

brush for precision styling. Note that the hose

may become hot during the drying process. Rest

hose on clothing (i.e. shirt collar, robe) rather

than your skin.

8. For hot conditioning treatments, follow the

directions of the treatment manufacturer.

Generally, the conditioning lotion or liquid is dis-

tributed in the hair and heat is applied until the

desired conditioning has been achieved.

9. After use of bonnet, push the locking mecha-

anism button again and pull away from the

bonnet to unlock the drawstring. Take bonnet

and store it in the dryer housing. Push in the

easy lock button on the hose while at the same

time pulling the drawstring: the springy hose

will conveniently compact for storage inside the

housing. Gently loop powercord and store it in

ring in the bonnet.

10. Do not use with voltage converter.

11. Do not use while bathing or in a shower.

12. **Attachments may be hot during use.**

13. Do not place appliance on any surface while

its operating.

14. While using the appliance, keep your hair out

of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with voltage converter.

5. Place bonnet over hair, pull drawstring com-

fortably tight and lock in by pushing locking

mechanism button and sliding close to the metal

ring in the bonnet.

6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is

best for very wet hair; medium and low settings

are for more gentle drying or touch-ups on hair

that has been lightly misted with water. Drying

times vary with heat settings and different hair

types; you will soon learn which heat setting and

timing works best for your hair. For best curl

results, turn the dryer to the “cool” setting for a

few minutes at the end of your drying time. Cool

air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and

styling, unlock the bonnet from the hose and

attach the vent brush by lining up the lines

on the locking rings of hose and attachment.

Slightly twist clockwise to lock. Use the vent

brush for precision styling. Note that the hose

may become hot during the drying process. Rest

hose on clothing (i.e. shirt collar, robe) rather

than your skin.

8. For hot conditioning treatments, follow the

directions of the treatment manufacturer.

Generally, the conditioning lotion or liquid is dis-

tributed in the hair and heat is applied until the

desired conditioning has been achieved.

9. After use of bonnet, push the locking mecha-

anism button again and pull away from the

bonnet to unlock the drawstring. Take bonnet

and store it in the dryer housing. Push in the


easy lock button on the hose while at the same

time pulling the drawstring: the springy hose

will conveniently compact for storage inside the

housing. Gently loop powercord and store it in

ring in the bonnet.



6. Turn Soft Bonnet Dryer on. High setting is

best for very wet hair; medium and low settings

are for more gentle drying or touch-ups on hair

that has been lightly misted with water. Drying

times vary with heat settings and different hair

types; you will soon learn which heat setting and

timing works best for your hair. For best curl

results, turn the dryer to the “cool” setting for a

few minutes at the end of your drying time. Cool

air sets curls for long-lasting results.

7. To use vent brush for precision drying and

styling, unlock the bonnet from the hose and

attach the vent brush by lining up the lines

on the locking rings of hose and attachment.

Slightly twist clockwise to lock. Use the vent

brush for precision styling. Note that the hose

may become hot during the drying process. Rest

hose on clothing (i.e. shirt collar

(Interruptores de circuito
contra fallas a tierra)...
puede salvar una vida.

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

Este mensaje sobre...



SOFT BONNET
HAIR DRYER



GREAT FOR
hot conditioning
& ROLLER SET



* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

¡Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere... ¡instale uno ahora mismo!

Un GFCI ofrece mas protección. circuito regular no le protegerá en esta situación.

Un fusible o un interruptor de interruptor esté apagado. su muerte...aunque el eléctrica podría causar conectado, una descarga cayera al agua mientras este



Y el agua no deben juntarse. Si su aparato La electricidad

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI?

La electricidad puede ser peligrosa. Si su aparato cae en agua, puede causar una descarga eléctrica que puede matarlo. Siempre asegurese de que el agua no se mezcle con el aparato. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfíe y regrese a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

¡DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que el instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.


Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera de alcance de los niños. No tirene ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrollé el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cueigue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

APARATOS PEQUEÑOS SIEMPRE DESENCHUFE LOS

Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos. Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado?




PRECAUCIÓN
NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable flexible al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato o si el aparato parece dañado o inmediatamente deje de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTA ESTÁ EQUIVOCADO

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CONAIR no será responsable, en ningún caso, por ningún daño especial, incidental o consecuente debido al incumplimiento de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR no será responsable, en ningún caso, por ningún daño especial, incidental o consecuente debido al incumplimiento de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.


USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the dryer from the power source and wipe exterior with a damp cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the dryer, allow it to cool and return it for repair to an authorized service center only. No repairs should be attempted by the consumer.

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE When not in use, your appliance should be disconnected and stored in a safe, dry location out of reach of children. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

11PD119541
IB-10519
©2011 CONAIR CORPORATION
150 Milford, Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307



Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI*NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is "off." A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.


Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.



IDEAL PARA tratamientos acondicionadores & RULOS



GORRO SECADOR



This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration.

©2011 CONAIR CORPORATION
150 Milford, Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PD119541

IB-10518