

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad,

entre las cuales las siguientes:

ANTES DE USARLO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente una ducha

2. No lo use mientras está tomando un baño o otro líquido

3. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otras áreas sensibles al calor.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.

5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

6. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

7. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

13. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

GETTING TO KNOW YOUR DRYER

The Conair® Tourmaline Ionic Multi-Setting Styler is very effective, even at lower temperatures, and helps to give healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

TOURMALINE CERAMIC HEAT TECHNOLOGY will keep your hair healthy and shiny. It generates full spectrum, infrared heat and ions which works on hair molecules to dry them inside & out. This drying process is gentle and quick; it minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable. Tourmaline crystals generate ions that smooth the cuticle for silky, shiny hair.

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:

- neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Uselo solamente con Corriente Alterna (60 hertzos). Los secadores estándares están diseñados para funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire o cable alrededor del aparato.

7. Nunca use este aparato mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

13. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD ANTES DE CADA USO.

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), el cual apaga el secador en caso de que ocurran situaciones anormales, por ejemplo si el aparato caiga al agua. Haga la prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato está desenchufado, luego apriete el botón de reajuste y vuelva a enchufar el aparato.

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de detección de agua funcione correctamente.

La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello con chapamples, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

6. Cuando usa el secador para crear bucles y ondas, seque el cabello casi por completo usando un ajuste de temperatura suave, luego fíje el estilo de la manera que usted desea. Si aún no entra por completo, invértele. Si aún no entra completamente, llame a un electricista para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato está desenchufado, luego apriete el botón de reajuste y vuelva a enchufar el aparato.

7. Nunca use este aparato mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

13. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

17. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

18. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

19. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

20. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

21. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

22. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

23. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

24. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

25. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

26. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

27. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

28. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

29. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

30. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

31. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

32. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

33. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

34. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

35. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD ANTES DE CADA USO.

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), el cual apaga el secador en caso de que ocurran situaciones anormales, por ejemplo si el aparato caiga al agua. Haga la prueba (véase el gráfico más abajo).

2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic

3. Para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato está desenchufado, luego apriete el botón de reajuste y vuelva a enchufar el aparato.

La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello con chapamples, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

6. Cuando usa el secador para crear bucles y ondas, seque el cabello casi por completo usando un ajuste de temperatura suave, luego fíje el estilo de la manera que usted desea. Si aún no entra por completo, invértele. Si aún no entra completamente, llame a un electricista para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato está desenchufado, luego apriete el botón de reajuste y vuelva a enchufar el aparato.

7. Nunca use este aparato mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

13. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

17. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

18. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

19. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

20. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

21. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

22. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

23. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

24. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

25. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

26. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

27. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

28. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

29. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

30. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

31. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

32. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

33. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

34. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

35. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

LA FUNCIÓN IÓNICA Su secador produce iones negativos que neutralizan los iones positivos presentes en los cabellos sueltos para reducir la electricidad estática, agregar brillo y facilitar el peinado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE USARLO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente una ducha

2. No lo use mientras está tomando un baño o otro líquido

3. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otras áreas sensibles al calor.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado.

5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

6. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

7. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

13. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

17. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

18. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

19. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

20. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

21. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

22. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard Dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (See appropriate diagram below).

4. Si use el secador y un cepillo de modelado simultáneamente (el mtodo de los profesionales para secar y modelar a la vez), coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello, y dirija el flujo de aire caliente hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador simultáneamente hacia las puntas, lentamente y uniformemente. Esa técnica le permitirá dirigir el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo.

5. Para realzar retocques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de modelar con el secador.

6. Cuando usa el secador para crear bucles y ondas, seque el cabello casi por completo usando un ajuste de temperatura suave, luego fíje el estilo de la manera que usted desea. Si aún no entra por completo, invértele. Si aún no entra completamente, llame a un electricista para reajustar el enchufe, asegúrese que el aparato está desenchufado, luego apriete el botón de reajuste y vuelva a enchufar el aparato.

7. Nunca use este aparato mientras duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

13. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

16. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

17. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

18. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

19. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

20. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

21. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

22. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

23. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

24. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

25. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

26. Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito de 15 amp, o quemar un fusible de 15 amp. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

27. Nunca use este aparato en ninguna superficie que no esté administrando oxígeno.

28. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.

29. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.

30. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.

31. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

32. Las aberturas de aire y los accesorios pueden calentarse durante el uso. **Deje los accesorios de mano durante el uso.**

33. No coloque el aparato en ninguna superficie que no esté funcionando.

34. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando

35. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

...can save a life!

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

This message about...



IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.



WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is "off". A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



**Manual de Instrucciones/
Guía de Modelado**

Modelo 174T

IB-6242

**CENTRO DE SERVICIO:
CONAIR CORPORATION**
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2005 CONAIR CORPORATION
05PD3104

Línea Gratis de Asistencia

Llame al: 1-800-3-CONAIR
O visite nuestro sitio en Internet:
<http://www.conair.com>
Para más información sobre los productos de Conair

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3,00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

USER MAINTENANCE

CAUTION
NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.** If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE - Important
When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador. Esto pudiera dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o no funcionan correctamente, regrese el aparato a la tienda donde lo compró, o llévelo a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de repararlo.

ALMACENAJE: Importante
Cuando no utiliza el aparato, desconéctelo, déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.** Deje que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire estén bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el secador o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto suceda, desenchufe el aparato y deje que se enfríe de 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limpias.

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

STORAGE - Important
When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.** If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY
CONAIR will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente, o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con CGFI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae a la agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...incluso cuando el interruptor esté apagado. Un fusible o un interruptor de circuito estándar no le protegerá en tal situación. Un GCFI le ofrece más protección.

¡Un GFCI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!

*Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

Haircare Hotline

Call: 1-800-3-CONAIR
Or visit us on the web at:
<http://www.conair.com>
For info on any Conair product

Instruction & Styling Guide
Model 174T



tourmaline ionic styler

CONAIR



Este mensaje sobre los ...

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

¡Puede salvar una vida!

SERVICE CENTER:
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2005 CONAIR CORPORATION
05PD3104

IB-6242